

INFORMATION TECHNIQUE

TYPE: PLANEUR

WA. 26 P

N° 1

Révision N°

Correspond à la Modification N°

OBJET:

REGLAGE DU VERROUILLAGE DES AERO-FREINS

DESCRIPTION:

- 1 - Débrancher les embouts L'Hotellier des biellettes verticales dans fuselage.
- 2 - Manoeuvrer chaque aéro-frein séparément à la main, en tournant le tube de torsion de l'aile.
La manoeuvre doit être douce, mais laisser "sentir" le verrouillage.
- 3 - Le réglage de la dureté du verrouillage s'effectue par variation de la longueur de la biellette d'attaque du volet.
 - Allonger la bielle pour diminuer le "dur".
 - Raccourcir la bielle pour l'augmenter.
- 4 - Rattraper la différence éventuelle de débattement des deux aéro-freins en réglant les biellettes verticales de fuselage.
- 5 - Après réglage, s'assurer que les trous de contrôle des douilles recevant les chapes ne débouchent pas.
Pour contrôler, passer dans les trous un fil d'acier de \varnothing 1 mm. Ce fil doit buter sur les queues filetées.

APPAREILS INTERESSES: Tous WA. 26 P et WA. 26 CM.

Approuvé S.G.A.C.

LE

Date: 1 Avril 1970 | Nombre de pages = 1 | Page 1/1

DESTINATAIRE

FACULTATIF

CLASSEMENT